

Bedienung der Seilanlage

Bei falscher Bedienung
blockiert der Seilzug.



1. Seilanlage herunterholen

1.1. Deckengestänge elektrisch
ganz herunterfahren.
(Zustand siehe Bild unten!)



1.2. Seile manuell auf Höhe bringen.



2. Seilanlage (immer ganz) hochfahren

2.1. Seile nicht manuell hochziehen.

**2.2. Zuerst und immer das Deckengestänge
elektrisch hochfahren!**

2.3. Seile manuell unter den Balken ziehen

2.4. Das überschüssige Seil locker über
den Haken hängen, nicht fixieren!



Seilanlage nur in diesem Zustand betreiben!

